



רותם בטיחות בע"מ
Rotem Health And Safety

Pro-Tester

בדיקת אטימות למסכות פנים מלאות

Pro-Tester הינו אמצעי פשוט ואמין לבדיקת אטימות למסכות פנים מלאות. ה **Pro-Tester** מוודא כי השסתומים אטומים וכי אין דליפות מצידו המסכה, מהמשקף או מאזור ממבראנת הדיבור. לחץ שלילי נבנה כשהמסכה מוצמדת היטב לראש הבדיקה.



רותם בטיחות בע"מ, ב"ש 9046 פארק תעשיות רותם ת.ד. 84190, טל: 08-6570303 פקס: 08-6552565
■ סניף דרום: 050-6294078 ■ סניף מרכז: 050-6294071 ■ סניף צפון: 050-6294072 www.rotemsafety.co.il

Pro-Tester – בדיקת אטימות למסכות פנים מלאות



1. ראש בדיקה
2. מתג הפעלה ראשי
3. בקרת לחץ
4. נורת חייווי צהובה (בתהליך בדיקה)
5. נורת חייווי ירוקה (הבדיקה צלחה)
6. נורת חייווי אדומה (הבדיקה כשלה)
7. לחצן הפעלה
8. לחצן אתחול
9. תקע

- בדיקת אטימות פשוטה ואמינה
- אמצעי מקצועי לבדיקת דליפות בלחץ שלילי
- 8 שניות בלבד לבדיקה
- ללא צורך באספקת אוויר דחוס
- תוצאת הבדיקה מופיעה בנורות החיווי – נורה ירוקה – בדיקה תקינה, נורה אדומה – קיים כשל.
- לחץ שלילי מובטח על ידי שימוש במשאבת יניקה.
- עמיד במיוחד הודות למבנה חזק וייחודי.
- לחץ שלילי נבנה בשני שלבים ע"מ ליצור התאמה אמינה ואחידה בין המסכה לאביזר הבדיקה.
- במידת הצורך, ניתן לבצע בדיקת אטימות פנימית של המכשיר, צינור בדיקה ייעודי למטרה זו.

מהלך הבדיקה

לפני הבדיקה יש לבדוק את בקר הלחץ. העבר את מתג ההפעלה למצב 0 ± 0.1 יופיעו על תצוגת בקר הלחץ. ע"מ לאפס את התצוגה, לחץ על כפתור האתחול R שבקדמת המכשיר למשך 3 שניות.

1. סגור את חיבור המסנן למסכה על ידי הברגת הפקק השחור.
2. התאם את המסכה היטב על ראש המכשיר, התחל עם אזור הסנטר ולאחר מכן משוך את המסכה כלפי מעלה בשתי ידיים.
3. לחץ על כפתור ההתחלה – START. נורת החיווי הצהובה תחל להבהב ולחץ שלילי יבנה בתוך המסכה. הנורה הצהובה תישאר דלוקה לכל אורך הבדיקה, כלומר ל 8 שניות.
4. המסכה תעבור את הבדיקה בהצלחה כשנורת החיווי הירוקה תדלק. במקרה בו נדלקה נורת החיווי האדומה, המשמעות היא שהמסכה לא עברה את הבדיקה. כשל בבדיקה יכול להיגרם כתוצאה מהתאמה לא נכונה של המסכה לראש הבדיקה או בשל הברגה לא חזקה מספיק של הפקק השחור. אם הבדיקה נכשלה, בדוק את שני הדברים שלעיל וחזור על הבדיקה פעם נוספת.
5. ניתן לשנות את ערכי הסף ע"י שינוי ההגדרות בכפתור S.

